WIN32 API (APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE).

PROGRAMACIÓN 2

(LMAD)

MGTI ALEJANDRO VILLARREAL MOJICA

OBJECT: BUTTON

- Los Buttons son utilizados frecuentemente para ejecutar una acción en un programa, de forma similar a los botones Yes, No, y OK vistos en los MessageBox.
- Podemos crear nuestros propios botones para que hagan cualquier cosa que deseemos.
- Por ejemplo, podemos utilizar un botón para que abra una ventana nueva por separado.

CREANDO UN BOTÓN

- Para utilizar los botones o cualquier otro control, primero tenemos que definir un número único para cada objeto.
- Se utiliza la instrucción 'define' para establecer un ID.
- Generalmente la mejor manera de mantener las cláusulas 'define' es en la parte superior del código, para que su valor se conserve en todo el programa.
- Si se utiliza la creación de diálogos y objetos por diseño, el ID se generará de forma automática y se establecerá en el archivo 'resource.h'

#define IDC_MAIN_BUTTON 101

CREAR OBJETOS.

#define IDC_MAIN_BUTTON 101
#define IDC_MAIN_EDIT 102

HWND hButt, HEdit


CREANDO UN BOTÓN

Al ser generados por diseño, no se cuenta con la variable tipo <u>Windows</u> <u>Handle</u>.

Por lo tanto se obtiene al momento de ejecutar el programa, con la función GetDlgItem

Ejemplo:

hButt = GetDlgltem(hDlg, IDC_MAIN_BUTTON);



CREANDO OTROS OBJETOS

El uso y manejo de otros objetos es muy similar, se requiere:

- ✓ID
 - ✓ Identificador numérico positivo y único
- **✓** HWND
 - ✓ Variable tipo Window Handle, definida en la ejecución del programa

MENSAJE PARA ESTABLECER TEXTO EN UNA CAJITA DE TEXTO...

```
SendMessage(
    hEdit,
    WM_SETTEXT,
    NULL,
    (LPARAM)"Insert text here...");
```

CALLBACK PROCEDURE: LEER UNA CAJA DE TEXTO Y PASARLO A UNA VARIABLE

```
case WM_COMMAND:
       switch(LOWORD(wParam))
               case IDC MAIN BUTTON:
                      char buffer[256];
                      SendMessage(hEdit, WM_GETTEXT,
                              sizeof(buffer)/sizeof(buffer[0]),
                              reinterpret_cast<LPARAM>(buffer));
                      MessageBox(NULL, buffer, "Information",
```

MGTI Alejandro Villarreal --> alvillarreal@gmail.com

MB ICONINFORMATION);

PONIENDO TODO EN USO

- Para hacer uso de nuestros objetos recién creados, tenemos que atender a los mensajes en nuestro procedimiento de CALLBACK.
- El mensaje que debemos aprovechar es: WM_COMMAND.
- Cada vez que se hace clic en un botón de tipo texto, el mensaje
 WM_COMMAND se está llamando.
- Es en el LOWORD del wParam quien nos dice exactamente lo que está sucediendo.
 - 16 bits

WM_COMMAND

```
case WM_COMMAND:
     switch(LOWORD(wParam))
          case IDC_MAIN_BUTTON:
                break;
     break;
```

ANYTIME MESSAGES

- Los mensajes que hemos utilizado hasta ahora pertenecen a eventos específicos generados en un momento determinado por una ventana. A veces en medio de algo, es posible que desee enviar un mensaje, independientemente de lo que está pasando.
- Esto es possible con una función llamada: SendMessage().
- La sintaxis de la función SendMessage() es la siguiente:
- DRESULT SendMessage(HWND hWnd, UINT Msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam);

ANYTIME MESSAGES

TRESULT SendMessage(HWND hWnd, UINT Msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam);

- El parámetro hWnd representa al objeto o control que está enviando el mensaje.
- El parámetro Msg es el mensaje a ser enviado.
- Los valores de los parámetros wParam y lParam dependen del mensaje que está siendo enviado.

La ventaja de utilizar la función

SendMessage() es que, al enviar este mensaje,
apuntaría al procedimiento que puede realizar
la tarea y esta función volvería sólo después de
que su mensaje haya sido procesado.

Debido a que esta función (miembro) a veces se puede utilizar universalmente, es decir, por cualquier control u objeto, la aplicación no puede predecir el tipo de mensaje que SendMessage() está llevando a cabo.

Por lo tanto, (la desventaja probable es que) usted debe saber el (nombre o identidad del) mensaje que está enviando y debe proporcionar artículos de acompañamiento precisos

- Para enviar un mensaje usando la función
 SendMessage(), <u>debe saber qué mensaje está enviando</u>
 y <u>qué necesita para completar este mensaje</u>.
- Por ejemplo, para cambiar el título de una ventana en cualquier momento, puede utilizar el mensaje

 WM_SETTEXT. La sintaxis a utilizar sería::

Obviamente, tendrías que proporcionar el texto para el título que estás intentando cambiar. Esta cadena es llevada por el argumento <u>IParam</u> como una cadena. Para este mensaje, el <u>wParam</u> se ignora:

LPCTSTR strMsg = L"This message was
sent";

SendMessage(hWnd, WM_SETTEXT, 0,
(LPARAM)(LPCTSTR)strMsg);